

## DISHWASHER WYE Y POUR LAVE-VAISSELLES TUBO EN Y PARA LAVAPLATOS



1 1/2" x 8" with 3/4" branch / 38 mm x 203 mm avec bras 19 mm /  
38 mm x 203 mm con bifurcación de 19 mm

### SINGLE SINK

1. Place flanged washer ❶ into dishwasher connector ❷.
2. Tighten nut ❸ to threads of basket strainer.
3. Connect dishwasher connector ❷ to drain system.
4. Tighten all nuts. Check for leaks.

### DOUBLE SINK

1. Place flanged washer ❶ into dishwasher connector ❷.
2. Tighten nut ❸ to threaded coupler (sold separately).
3. Slide nut and washer up tee.
4. Slide dishwasher connector ❷ with coupler up and tighten nut to tee.
5. Tighten all nuts. Check for leaks.



### ÉVIER SIMPLE

1. Placer la rondelle à flasque ❶ dans le raccord du lave-vaisselle ❷.
2. Serrer l'écrou ❸ aux filets du ramasse-miettes.
3. Relier le raccord du lave-vaisselle ❷ à la vidange.
4. Serrer tous les écrous. Vérifier l'absence de fuites.

### ÉVIER DOUBLE

1. Placer la rondelle à flasque ❶ dans le raccord du lave-vaisselle ❷.
2. Serrer l'écrou ❸ au manchon fileté (vendu séparément).
3. Faire glisser l'écrou et la rondelle le long du Té.
4. Faire glisser le raccord du lave-vaisselle ❷ avec le manchon et serrer l'écrou au té.
5. Serrer tous les écrous. Vérifier l'absence de fuites.

### FREGADERO SENCILLO

1. Coloque el extremo con pestaña de la arandela ❶ en el conector del lavaplatos ❷.
2. Apriete la tuerca ❸ en la rosca del colador tipo canasta.
3. Conecte el conector del lavaplatos ❷ al sistema de drenaje.
4. Apriete todas las tuercas. Revise si hay fugas.

### FREGADERO DOBLE

1. Coloque el extremo con pestaña de la arandela ❶ en el conector del lavaplatos ❷.
2. Apriete la tuerca ❸ a la unión roscada (vendida por separado).
3. Deslice la tuerca y la arandela hacia arriba de la T.
4. Deslice el conector del lavaplatos ❷ con la unión hacia arriba y apriete la tuerca en la T.
5. Apriete todas las tuercas. Revise si hay fugas.