



- Ⓐ : Indique la position standard du souffleur et/ou de la pompe
- Ⓑ : Indique la position optionnelle du souffleur et/ou de la pompe
- (▲) : Indique la position des jets tourbillon
- (△) : Indique la position de la suction

Toutes ces dimensions sont approximatives.
Afin d'assurer une installation parfaite, les dimensions de la structure doivent être vérifiées à partir de l'unité.