


INSTALLATION / INSTALLATION

- A** Percer puis insérer les chevilles dans le mur.
Utiliser un maillet si nécessaire.


*Drill then insert wall plugs into the wall.
Use a mallet if necessary.*



S'IL EST NÉCESSAIRE DE PERCER LA SURFACE DE LA TUILE, UTILISER UNE MÈCHE ADAPTÉE POUR LA CÉRAMIQUE.

IF DRILLING TILE SURFACE IS NECESSARY, USE A PROPER BIT FOR CERAMIC.

- B** Utiliser un tournevis de 4" pour visser à l'intérieur du panier.
Use a 4" screwdriver to screw in the basket.




UTILISER LES FENTES ASYMÉTRIQUES POUR AJUSTER ET METTRE À NIVEAU SI NÉCESSAIRE.

USE ASYMMETRIC SLOTS TO ADJUST AND LEVEL IF NECESSARY.

Modèle • Model

VAC20808

Guide d'installation et d'utilisation Installation and User's Guide



AURA Paniers de douche • Shower baskets


Lire toutes les instructions attentivement avant de commencer l'installation.

Il est recommandé de nettoyer régulièrement la surface pour qu'elle reste brillante. Nettoyer et sécher seulement avec un nettoyant neutre et un tissu doux. Ne pas utiliser de nettoyant chimique ou d'éponge abrasive.


Read all instructions carefully before proceeding.

It is recommended to clean the surface periodically to maintain a bright surface. Only clean and dry the surface with a mild-cleanser and soft cloth. Do not use chemicals or scouring pads.

LISTE DES PIÈCES / PARTS LISTING



OUTILS REQUIS / TOOLS REQUIRED



RUBAN À MESURER
TAPE MEASURE



CRAYON
PENCIL




TOURNEVIS DE 4"
4" SCREWDRIVER



PERÇEUSE
DRILL







* MÈCHE 1/4"
1/4" DRILL BIT



NIVEAU
LEVEL

* Use a 1/4" drill bit when drilling into ceramic tiles
* Utiliser une mèche de 1/4" pour percer des tuiles en céramique.


CARACTÉRISTIQUES / SPECIFICATIONS



PRÉPARER L'INSTALLATION / PREPARE INSTALLATION

Placer la tablette contre le mur et ajuster avec un niveau.
Puis marquer l'emplacement des trous au milieu des fentes.

Place the shelf on the wall and adjust with a level.
Then mark hole positions at the middle of the slots.



CHOISIR UN EMPLACEMENT, S'ASSURER QU'IL N'Y AI PAS DE TUYAUX OU DE CABLES DANS LE MUR.

SELECT A SUITABLE LOCATION, ENSURE THERE ARE NO PIPES OR WIRES IN THE WALL.