


BATHTUB / SHOWER FAUCET (T/P) – ROBINET
POUR BAINOIRE / DOUCHE (T/P)



SOU90TPVTCP

par
by **bélanger**

For warranty and to register your product
Garantie et enregistrement de votre produit
belangerH2O.com



No	Description		Part Pièce
A	Valve - Trim (T/P) for Pressure Balanced Thermostatic Valve with Volume Control	Valve - Garniture (T/P) pour valve thermostatique à pression équilibrée avec contrôle de volume	SOU99TPVTCP
A-1	Handle kit	Ensemble de poignée	95190HK
A-2	Handle screw	Vis de la poignée	923001
A-3	Index	Index	FCHDL4019
A-4	Trim cap	Garniture d'écrou	FCDEC7012
A-5	Trim sleeve	Douille de finition	FCDEC5013
A-6	Thermostatic cartridge (T/P)	Cartouche thermostatique (T/P)	FCCART008
A-7	Plate screw	Vis de la plaque de finition	FCSCR3003
A-8	Face plate with seal joint	Plaque de finition avec joint d'étanchéité	FCDEC7087
B	Shower head	Pomme de douche	FCSPS3039
C	Shower arm and flange kit	Ensemble de bras et bride de douche	FCDEC0002
D	Slip-on diverter spout	Bec inverseur de type "slip-on"	FCSPS6024

Customer Service **Service à la clientèle**

Monday to Friday: 8 a.m. - 4:30 p.m. E.S.T. Lundi ou vendredi: 8 h 00 à 16 h 30 H.N.E.

Tel: **1-800-361-5960** Fax: **1-888-533-8313**

clientinfo@belangerh2o.com

Replacement parts are available on order
Les pièces de remplacement sont disponibles sur commande

<p>CARE INSTRUCTIONS</p> <p>Rinse the product with clear water. Dry the product with a soft cloth.</p> <p>DO NOT: Use abrasive cleansers, cloths, or paper towels. Use any cleaning agents containing acid, polish, wax, alcohol, ammonia, bleach, solvent or any other corrosive or harsh chemical cleansers.</p>	<p>INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN</p> <p>Rincer le robinet avec de l'eau claire et l'essuyer avec un tissu doux.</p> <p>À NE PAS FAIRE: Utiliser des tissus ou essuie-tout abrasifs, produits nettoyants contenant de l'acide, agent polisseur, cires, alcool, ammoniac, eau de Javel, solvants ou tout autres produits chimiques corrosifs.</p>
--	--

IBSOU90TPVTCP_v210225




IMPORTANT

Bélanger recommends using a professional plumber for all installation and repair. Please inform yourself about the Canadian Plumbing Code's regulations and your local municipality plumbing codes before installation. The Canadian Plumbing Code requires the installation of surge arresting devices to eliminate water hammering. **ALLOW AN ADEQUATE OPENING IN ORDER TO EASILY ACCESS CONNECTIONS OR OTHER PLUMBING DEVICES FOR MAINTENANCE OR REPAIR.**

Bélanger recommande de faire appel à un plombier compétent pour l'installation et la réparation de ce produit. Veuillez vous informer des différentes règles du Code Canadien de plomberie et des exigences de votre localité avant l'installation. Le Code Canadien de plomberie exige l'installation d'un dispositif anti-bélier afin d'amortir les coups de bélier dans la plomberie. **PRÉVOIR UNE OUVERTURE SUFFISANTE POUR FACILITER L'ACCÈS AUX RACCORDEMENTS OU À TOUT AUTRE DISPOSITIF DE PLOMBERIE EN VUE DE L'ENTRETIEN OU DE LA RÉPARATION.**

Technical drawing - Dessin technique

SOU90TPVTCF



RECOMMENDED TOOLS / OUTILS RECOMMANDÉS

- | | | |
|--|--|-----------------------|
| Plumber's putty
Mastic pour
plombier * | Thread seal tape
Ruban d'étanchéité
pour joints filetés ** | Included / Inclus
 |
|--|--|-----------------------|

* Apply plumber's putty under the plastic cover deck plate to seal your installation.

Appliquez du mastic pour plombier sous la sous-plaque de plastique pour rendre votre installation étanche.

** Apply Bélanger thread seal tape on threaded connections.

Appliquez du ruban d'étanchéité Bélanger sur les connexions filetées.

CONNECTION ADVICE CONSEIL RACCORDEMENT



Firmly hand tighten the hose to the valve and add a quarter-turn using the proper wrench. Tighten more if needed.

Raccordez le connecteur flexible à la valve en serrant fermement à la main puis ajoutez un quart de tour à l'aide de la clé appropriée. Serrez plus au besoin.


The model shown in the installation steps may differ from the one in box however connection type and installation steps are the same.

Le modèle démontré dans les étapes d'installation peut différer du produit en boîte, mais le type de connexions et d'installation demeure le même.








Installation steps - Étapes d'installation

Before you begin / Avant de commencer

MAIN WATER VALVE
ENTRÉE D'EAU PRINCIPALE



Rough-in - Installation primaire



* We insist on using copper pipe to connect the valve to the spout and to the shower head. PEX pipe adaptors can cause flow restriction, thus creating a backflow to the showerhead.
Nous insistons sur l'utilisation d'un tuyau de cuivre pour raccorder la valve au bec de bain et à la pomme de douche. Les adaptateurs de tuyau PEX peuvent causer une restriction de débit et un retour d'eau à la douche.