

Installation Support • Soporte de instalación • Support d'installation

**Personal Assistance, Product Specs, & "How-to" Questions:**

Asistencia personal, especificaciones del producto y preguntas sobre "cómo hacerlo":

Aide personnelle, spécifications du produit et questions « pratico-pratiques » :

**1-800-PFAUCET (732-8238)**  
**pfisterfaucets.com/support**

Installation Videos Available  
Videos de instalación a disposición  
Vidéos d'installation disponibles



pfisterfaucets.com/videos

**▲ WARNING / AVERTENCIA / AVERTISSEMENT**

To reduce the risk of injury or property damage, read all instructions before installing product. Wear safety goggles. Product must be installed in accordance with all state & local plumbing & building codes. Call a professional if you are uncertain about installing this product.

Para disminuir el riesgo de lesiones o daños a la propiedad, lea todas las instrucciones antes de instalar el producto. Utilice gafas de seguridad. El producto deberá instalarse de acuerdo con la normativa de plomería y construcción estatal y local. Llame a un profesional si no está seguro sobre cómo instalar este producto.

Pour réduire le risque de blessures ou de dommages, lire toutes les instructions avant d'installer l'appareil. Porter des lunettes de sécurité. Il faut installer l'appareil en respectant tous les codes de construction et de plomberie locaux et d'État. Appelez un professionnel si vous n'êtes pas certain de la façon d'installer cet appareil.

**Required Tools  
Herramientas necesarias  
Outils nécessaires**



Adjustable Wrench  
Llave ajustable  
Clé réglable



6mm Hex Wrench  
6mm Llave hexagonal  
6mm Clé hexagonale




Safety Goggles  
Anteojos de seguridad  
Lunettes de sûreté



PTFE plumber's tape  
Cinta para plomería PTFE  
Ruban PTFE de plombier

**Additional Helpful Tools  
Otras herramientas útiles  
Outils supplémentaires utiles**




Flashlight  
Linterna  
Lampe-torche




Cloth  
Paño de limpieza  
Chiffon

**Parts in the Box  
Piezas en la caja  
Pièces dans la boîte**



A




B




C




D



2mm Hex Wrench  
2mm Llave hexagonal  
2mm Clé hexagonale



OX6-270R Valve  
sold separately  
OX6-270R Válvula se  
vende por separado  
OX6-270R Valve  
vendu séparément



Optional Concrete Bracket:  
931-145 sold separately  
Soporte de hormigón opcional:  
931-145 se vende por separado  
Support à béton optionnel:  
931-145 vendu séparément


**1 Turn Off Water Supply • Cierre el suministro de agua • Couper l'alimentation en eau**

Locate the water supply inlets & shut off the water supply valves. These are usually found near the water meter.

If you are replacing an existing unit, remove the old unit & clean mounting surface thoroughly.

Ubique las entradas del suministro de agua y cierre las válvulas de suministro. Estas se encuentran generalmente cerca del medidor de agua. Si reemplaza una unidad existente, retírela y limpie completamente la superficie de montaje.

Repérez les entrées d'alimentation d'eau et fermez les robinets d'arrêt. Ils sont normalement trouvés près du compteur d'eau. Si vous remplacez un appareil existant, enlevez le vieil appareil et nettoyez soigneusement la surface de montage.



## 2 Spout Orientation


Prepare la tubería empotrada y configure la rotación del vástago

Préparez la plomberie brute et réglez la rotation

### Pick where Faucet will be installed

Recogida en donde se instalará el grifo


Choisissez où le robinet sera installé



## 3 Prepare the Valve

Instale la Válvula

Installez la Soupape




Adjustable Wrench  
Llave ajustable  
Clé réglable



PTFE plumber's tape  
Cinta para plomería PTFE  
Ruban PTFE de plombier




6mm Hex Wrench  
6mm Llave hexagonal  
6mm Clé hexagonale




OX6-270R Valve sold separately  
OX6-270R Válvula se vende por separado  
OX6-270R Valve vendu séparément

3A



3B




# 4

## Install Body

Instale el Cuerpo


Installez le corps



Adjustable Wrench  
Llave ajustable  
Clé réglable




6mm Hex Wrench  
6mm Llave hexagonal  
6mm Clé hexagonale




OX6-270R Valve sold separately  
OX6-270R Válvula se vende por separado  
OX6-270R Valve vendu séparément

### 4A




### 4B




Insert Screws to 1 of 2 spots on the 3 prongs depending how bracket (B2) aligned.  
Inserte tornillos en 1 de 2 puntos en las 3 puntas dependiendo cómo se alinee soporte (B2).  
Insérez vis à l'un des 2 points des 3 broches en fonction de l'alignement du support (B2).

### 4C




### 4D




Ensure bracket (B2) is flush to valve before covering with flange (B1).  
Asegúrese que el soporte (B2) esté al ras de la válvula antes de cubrir con la brida (B1).  
Assurez-vous que le support (B2) affleure la vanne avant de recouvrir avec la brida (B1).

# 5


## Install Spout Instale el surtidor Installer le bec




2mm Hex Wrench  
2mm Llave hexagonal  
2mm Clé hexagonale



Adjustable Wrench  
Llave ajustable  
Clé réglable




A



B


### 5A




A

B

**Align back**  
Alinear detrás  
Aligner derrière



### 5B




# 6


## Install Hand shower

Instale la ducha de mano

Installez la douchette



2mm Hex Wrench  
2mm Llave hexagonal  
2mm Clé hexagonale



Adjustable Wrench  
Llave ajustable  
Clé réglable




C




D


### 6A



### 6C




### 6B



## 7 Turn On Water & Confirm Proper Installation

Active el suministro de agua y confirme que la instalación está adecuadamente efectuada  
Ouvrez l'eau et confirmez que l'installation est adéquate



### Check for leaks at water supply source.



Revise si hay fugas en la fuente de suministro de agua.

Vérifier les fuites dans la source d'approvisionnement en eau.

## 8 Flush the Faucet

Enjuague el grifo  
Vidanger l'robinet

8A




### Allow full hot & full cold water to run for at least 15 seconds each.


Deje correr el agua caliente y fría durante al menos 15 segundos cada una.

Permettez à l'eau chaude et l'eau froide de couler au moins 15 secondes chacun.

8B



8C



For Additional Installation Help:

Para la instalación adicionales de ayuda:

Pour aider à l'installation supplémentaires:

Pfister®

1-800-PFAUCET (732-8238)

[pfisterfaucets.com](http://pfisterfaucets.com)