










- Plus:**
- 1-1/4" copper tube or 1/2" nipple
 - Emery paper
 - Tube de cuivre 1-1/4 po ou mamelon de 1/2 po
 - Papier d'éméri
 - Tubo de cobre de 1-1/4" o niple de 1/2"
 - Papel de lija

Record your model number below for future reference: Noter votre numéro de modèle ci-dessous aux fins de référence : A continuación, anote el número de su modelo como referencia para el futuro:	Important Information Observe all local plumbing and building codes. Information importante Respecter tous les codes de plomberie et du bâtiment locaux. Información importante Cumpla con todos los códigos locales de plomería y de construcción.	1 Install the escutcheon on the spout. Installer la rosace sur le bec. Instale el chapetón en el surtidor. 	2 Slip-Fit Spout: Install the tube 1-9/16" (40 mm) from the wall. Bec à ajustement glissant : Installer le tube à 40 mm (1-9/16 po) du mur. Surtidor de ajuste deslizante: Instale el tubo a 1-9/16" (40 mm) de la pared. 	Use emery paper to remove burrs. Éliminer les ébarbures au papier d'éméri. Elimine las rebabas con papel de lija. 
Apply plumbers putty or sealant to the escutcheon, leaving a gap at the bottom. Appliquer du mastic de plombier ou un produit d'étanchéité sur la rosace, en laissant un écart dans le bas. Aplique masilla de plomería o sellador al chapetón, dejando un espacio libre en el fondo.	Loosen the setscrew. Slide the spout and escutcheon against the wall. Tighten the setscrew. Desserrer la vis de calage. Glisser le bec et la rosace contre le mur. Serrer la vis d'arrêt. Afloje el tornillo de fijación. Deslice el surtidor y chapetón contra la pared. Apriete el tornillo de fijación. 	3 Threaded Spout: Apply sealant tape to a 1/2" nipple. Bec fileté : Appliquer du ruban d'étanchéité sur un mamelon de 1/2 po. Surtidor roscado: Aplique cinta selladora a un niple de 1/2". 	Install the nipple 1-3/4" (44 mm) from the wall. Poser le mamelon à 44 mm (1-3/4 po) du mur. Instale el niple a 1-3/4" (44 mm) de la pared. 	Loosen the setscrew to remove the slip-fit assembly. Desserrer la vis de calage pour déposer la pièce d'ajustement glissant. Afloje el tornillo de fijación para retirar el ensamble deslizante. 
Apply plumbers putty or sealant to the escutcheon, leaving a gap at the bottom. Appliquer du mastic de plombier ou un produit d'étanchéité sur la rosace, en laissant un écart dans le bas. Aplique masilla de plomería o sellador al chapetón, dejando un espacio libre en el fondo.	Use a clean strap wrench to install the spout. Utiliser une clé à sangle propre pour installer le bec. Instale el surtidor con una llave de correa limpia. 	4 Wipe away excess sealant. Essuyer l'excédent de mastic d'étanchéité. Limpie el exceso de sellador. 		

This product is covered under the **KALLISTA Five-Year Limited Warranty**, found at kallista.com/resources/warranty. For a hardcopy of warranty terms, contact the customer service department.

Questions? Problems? For additional assistance, please contact KALLISTA's Customer Service Department at 1-888-4-KALLISTA (1-888-452-5547) or kallista.com.

Ce produit est couvert sous la **garantie de 5 ans limitée de KALLISTA**, que vous pouvez consulter au kallista.com/resources/warranty. Pour obtenir une copie imprimée des conditions de la garantie, s'adresser au centre de services à la clientèle.

Des questions? Besoin d'aide? Pour obtenir de l'aide supplémentaire, s'adresser au service à la clientèle de KALLISTA en composant le 1-888-4-KALLISTA (1-888-452-5547) ou consulter le site kallista.com.

Este producto está cubierto por la **garantía limitada de cinco años de KALLISTA**, que se encuentra en kallista.com/resources/warranty. Si lo desea, solicite al Centro de Atención al Cliente una copia impresa de los términos de la garantía.

¿Preguntas? ¿Problemas? Para obtener asistencia adicional, comuníquese con el Departamento de Servicio al Cliente de KALLISTA al 1-888-4-KALLISTA (1-888-452-5547) o consulte en kallista.com.